

Prijemnik PS-2R (V2)

Dvokanalni 433,92MHz prijemnik

Prijemnik PS-2R (V2) je univerzalan upravljač, može se koristiti s većinom bežičnih daljinskih upravljača na tržištu. Uključujući :

- Fiksne kodove : 2262, 2260, 2264, 5326, M1E, M5E i druge
- *Learning* kodove : 1527, 2240, 6P20B , 6P20D i druge
- *Rolling* kodove : HCS301, HCS300, HCS200, HCS201, HCS100, HCS101 i druge
- Podržava i neke specifične marke poput CAME

Specifikacije :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Radni napon : 9.24VAC/VDC | 5. Maks. Struja izlaznih kontakta : ≤5A |
| 2. Radna temperatura : -20 - +60°C | 6. Osvjetljivost prijemnika : ≥-115dBm |
| 3. Radna frekvencija : 433,92MHz | 7. Maks. Broj tipki koje mogu biti naučene : 200 |
| 4. Radna struja : ≤7mA@12VDC | 8. Veličina : 48x35x16mm |

Učenje i upravljanje

Pritisnite tipku za učenje na prijemniku da omogućite različite načine rada :

Pritisnite tipku učenja	Broj treptaja LED	Izlazni kanal	Način rada izlaza
1	1	NO1	Trenutačno okidanje
2	2	NO2	Trenutačno okidanje
3	3	NO1	Promjena stanja
4 ili više	4	NO2	Promjena stanja

Napomena : vrijeme potrebno držati tipku za učenje : <1s. Vrijeme koje je potrebno držati tipku da prijemnik nauči : >0,7s.

Čišćenje memorije

Čišćenje/brisanje jednog specifičnog daljinskog upravljača odnosno tipke :

Držite pritisnutu tipku brisanja oko 3 sekunde. LED će se uključiti, pritisnite željenu tipku daljinskog upravljača koju želite obrisati. Kada se uspješno obriše, LED će zatreptati 3 puta.

Ako se ne izvode nikakve operacije 15 sekundi, LED će se isključiti i prijemnik će izaći iz način rada čišćenja/brisanja.

Čišćenje/brisanje cijele memorije

Pritisnite i držite tipku brisanja 6 sekundi. Zatim ju pustite, LED će brzo treptati, nakon 6 treptaja LED će se isključiti što znači da je memorija očišćena.

Dijagram spajanja

